

VIWONE



VIWONE **PLAYER**

EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

VIWONE



BENUTZEROBERFLÄCHE

1	3.5 AUDIO- BUCHSEEINGANG	2	3.5 AUDIO-SHARING- BUCHSEAUSGANG
---	-----------------------------	---	-------------------------------------

LIEFERUMFANG

- Kopfhörer VIWONE **PLAYER**
- Audiosteuerungskabel
- Audio-Sharing-Kabel für 3.5 Buchse
- Detaillierte Bedienungsanleitung
- Sicherheitshinweis
- Transportbeutel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Austauschbare Ohrpolster
- Kopfbügel mit Formspeicher-Schaum
- Musikfreigabe über Buchsenkabel
- Kabelgebundene Verwendung über Buchsenkabel für **Audio-Steuerung**
- **Anschlüsse:** 3.5 mm, Micro-USB
- **Übertragungsbereich:** 20Hz zu 20kHz
- Elektrodynamischer **Wandler**
- **Impedanz:** 40 Ohms
- **Empfindlichkeit:** 96dB
- **Gewicht:** 285g








FUNKTIONEN

- "Line-In" Audioeingang.
- "Musikfreigabe" Audioeingang.

AUDIO-EINGANG MIT KABEL

Durch Anschließen des Audiosteuerungskabels an Ihre Kopfhörer  und an die Musikquelle schaltet, Sie können die Musik hören, die aus Ihrer Audioquelle kommt.

Ihr Audio-Steuerkabel verfügt über drei Funktionstasten sowie ein eingebautes Mikrofon zur Verbesserung der Anrufqualität. Der Betrieb der Tasten hängt von Ihrem Smartphone-Modell ab.

VERWENDUNG DER STEUERUNGSKABEL			
	WIEDERGABE / PAUSE 1 MAL DRÜCKEN 		ANRUF ANNEHMEN / BEENDEN 1 MAL DRÜCKEN 
	NÄCHSTER TITEL 2 MAL DRÜCKEN 		SPRACHSTEUERUNG WÄHREND 3 SEKUNDEN GEDRÜCKT HALTEN 
	VORHERIGER TITEL 3 MAL DRÜCKEN 		

MUSIKFREIGABE MIT KABEL

Ihr Kopfhörer verfügt über einen Audioausgang, über den Sie dank eines Kabels die Musik freigeben können. So können Sie Ihre Musik gleichzeitig mit einem anderen Kopfhörer hören.

Um die Musikfreigabe zu geniessen, schliessen Sie einfach ein 3.5 Audio-Buchsenkabel an den Ausgang auf der linken Seite ② Ihres Gerätes zum Kopfhörer oder zum Gerät, mit dem Sie die Musik gleichzeitig hören möchten.

VIWONE.COM