



# VIWONE **REBEL**

GAMME ONE

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONES

VIWONE



## INTERFAZ DE USUARIO



1	BOTÓN VOL+ / PISTA SIGUIENTE	7	INDICADOR LED DE LA MEMORIA INTERNA
2	BOTÓN VOL- / PISTA ANTERIOR	8	ENTRADA AUDIO JACK 3.5"
3	CONECTOR MICRO USB	9	BOTÓN MODE
4	NIVEL DE LA BATERÍA	10	BOTÓN BATERÍA
5	BOTÓN ON/OFF RANURA NFC ACEPTAR/RECHAZAR LAS LLAMADAS ENTRANTES	11	SALIDA DE AUDIO COMPARTIDO JACK 3.5"
6	INDICADOR LED DEL BLUETOOTH®		



## COMPOSICIÓN DE LA CAJA

- Auriculares VIWONE **REBEL**
- Cable de control audio
- Cable Jack 3.5 de audio compartido
- Cable micro USB
- Estuche para el transporte
- Adaptador USB / USB-C
- Manual de inicio rápido
- Manual de uso detallado
- Tarjeta de autenticación
- Manual de consejos de seguridad

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Memoria interna **128GB**
- Almohadillas intercambiables
- Diadema con espuma con memoria de forma
- Música compartida via cable Jack
- Sistema **Bluetooth® 4.2 Multipunto**
- Soporte de **emparejamiento NFC**
- Modo de uso con cable jack **de control audio**
- Ecualizador integrado de **5 bandas**
- Identificación del nombre y del número de la persona que llama
- Más de **40 horas** de autonomía
- Aplicación móvil de control : **▶ Viwone Pure** disponible para iOS  y Android 
- **Micrófono** integrado
- **Conectores:** 3.5 mm, micro usb
- **Respuesta en frecuencia:** 20Hz a 20kHz
- **Transductor:** electrodinámico
- **Impedancia:** 40 Ohms
- **Sensibilidad:** 96dB
- **Peso:** 327g

## FUNCIONES

- **Formatos Audio Bluetooth®:** SBC | AAC
- **Formatos Audio Memoria Interna:** WAV | MP3 | WMA | FLAC | DSD
- **Perfiles Bluetooth® compatibles:** HFP 1.6 | A2DP 1.3.1 | AVRCP 1.6
- **Carga rápida:** 3hs30 para una carga completa.
- **Anuncio de los nombres y números** de las personas que llaman.
- **Detección de las palabras claves** “ Answer ” e “ Ignore ” para aceptar o rechazar llamadas.
- Entrada de “ Line-In ”.
- Salida de Audio “ Compartir música ”.


## DESCARGAR LA APLICACIÓN

La aplicación móvil de control  **VIWONE PURE** está disponible en  y en el  para los smartphones y las tabletas compatibles.

 **VIWONE PURE** es compatible con los dispositivos **Apple** que usan la versión del sistema **iOS 10.0** o una versión **superior** y equipados con **Bluetooth Low Energy**.

Los terminales **Android** deben estar equipados con el sistema **4.4** o **superior**.


## REGISTRO DE SUS AURICULARES

Gracias a su número de serie único, puede autenticar sus auriculares en la aplicación móvil  **VIVONE PURE**.


La autenticación le permite acceder y disfrutar de los privilegios exclusivos que propone la aplicación:

- Almacenamiento directo de su música en sus auriculares.
- Creación y gestión completa de sus playlists.
- Agregue sus canciones y radios favoritas.
- Adapte el sonido de sus auriculares según el estilo musical que más le gusta gracias al ecualizador integrado de alto rendimiento.
- Acceso gratuito a más de 30 000 radios internacionales.
- Control del anuncio de las llamadas desde la aplicación.

## ENCENDER Y APAGAR EL PRODUCTO

**Encender:** Para encender sus auriculares, presione el botón del logotipo en el lado derecho .

Sus auriculares se encenderán con una señal sonora y un indicador LED azul .

**Apagar:** Para apagar sus auriculares, presione el botón del logotipo en el lado derecho  durante tres segundos.

Una señal sonora le indicará que sus auriculares están apagados y los indicadores LED se apagarán.


## CARGA Y NIVEL DE LA BATERÍA

Cargue sus auriculares conectando el cable micro USB al conector específico en los auriculares .

La carga completa de los auriculares tarda unas horas dependiendo el nivel inicial de la batería.

*Estas son las diferentes indicaciones:*

**Al conectar el cable de carga:** indicación del proceso de carga con la luz intermitente de tres LED blancos .

**Fin de carga (batería 100% llena):** La carga se interrumpe y los tres LEDs blancos  quedan encendidos de manera permanente hasta que se retire el cable.

**Después de presionar el botón de la batería :**

- Estado de carga crítico (<5%): Los auriculares no se encienden más a menos que estén enchufados.  
El estado crítico está indicado mediante una luz intermitente rápida durante cinco segundos, antes de que se apague.
- Estado de carga bajo (<20%): Luz intermitente rápida durante cinco segundos.
- Estado de carga promedio (entre 20% y 50%): Luz permanente de un LED durante 10 segundos.
- Estado de carga alto (entre 50% y 90%): Luz permanente de dos LEDs durante 10 segundos.
- Carga completa (entre 90% y 100%): Luz permanente de tres LEDs durante 10 segundos.

### Cuando la batería llega a un nivel bajo durante el uso:

- Una señal sonora les indica que la batería llega a un nivel de carga bajo.
- Un LED empieza a emitir una luz intermitente desde el momento que el nivel de carga llega a un nivel muy bajo.

**Modo de espera automático:** Cuando los auriculares no se usan durante 15 minutos, el aparato se apaga de manera automática, a menos que el modo de la memoria interna esté activado.

## CONEXIÓN BLUETOOTH®

### **Para conectarse a los auriculares usando el Bluetooth:**

- Al usarlos por primera vez, los auriculares activan automáticamente el modo de emparejamiento Bluetooth.
- Si no se trata de un primer uso, active el modo de emparejamiento manteniendo el botón " Mode " ⑤ en el lado derecho presionado durante tres segundos.
- En cuanto el modo de emparejamiento esté activado, el indicador LED azul ⑥ emitirá una luz intermitente y los auriculares indicarán el emparejamiento con una señal sonora.
- Acceda a las opciones de configuración del Bluetooth de su teléfono o tableta y seleccione " Vivone Rebel ".
- La conexión se establece entre su dispositivo externo y los auriculares.
- Una vez establecida la conexión, sus auriculares lo indicarán también con una señal sonora y el indicador LED azul ⑥ emitirá una luz permanente

Si tiene un smartphone o una tableta Android equipados con la tecnología NFC:

- Encienda sus auriculares.
- Asegúrese de que la función NFC de su smartphone o tableta esté activada.
- Simplemente coloque su teléfono o tableta contra el logotipo Viwone en el lado derecho de los auriculares ☺.
- Su dispositivo externo le pedirá una autorización de conexión a los auriculares.
- Presione " Aceptar ".
- Sus auriculares le indicarán la conexión exitosa con una señal sonora.



## BLUETOOTH® MULTIPUNTO

Es posible conectar los auriculares a dos fuentes de audio Bluetooth de manera simultánea (smartphone, PC, tableta...).

Para emparejar las fuentes con los auriculares:

- Activar el modo de emparejamiento Bluetooth en los auriculares presionando el botón " Mode " ☺ durante tres segundos.
- Conectar el primer dispositivo externo.
- Presionar otra vez el botón " Mode " ☺ durante tres segundos.
- Conectar el segundo dispositivo externo.



Se puede reproducir la música a partir del primer dispositivo externo (prioritario). Presionar “ Pausa ” en la primera fuente de audio para poder utilizar la segunda fuente.



Las llamadas recibidas en el primer dispositivo estarán señaladas en prioridad y prevalecen sobre la reproducción de la música.

## MEMORIA INTERNA

Los auriculares VIWONE **REBEL** tienen una memoria interna de **128GB**.

Use la aplicación móvil  **VIWONE PURE** o presione el botón “ Mode ”  de sus auriculares para cambiar a la memoria interna, se prenderá el indicador LED verde .

Es necesario haber cargado previamente su música en la memoria de los auriculares gracias a su PC o MAC, usando el micro USB que viene con el producto.

En cualquier momento, tiene la posibilidad de reactivar el modo Bluetooth presionando otra vez el botón “ Mode ”  de sus auriculares o usando la aplicación  **VIWONE PURE**.

En el modo de memoria interna, sus auriculares siguen señalando las llamadas telefónicas si están conectados con su teléfono. La reproducción de la música empezará de nuevo de manera automática cuando se finalice la llamada.

## TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON UN CABLE USB

Para cargar archivos de música en la memoria interna de su dispositivo, conecte los auriculares a su computadora con el cable USB.

Su PC o MAC mostrará en la pantalla el contenido de la memoria interna. Tendrá entonces la posibilidad de agregar archivos nuevos, de borrar o modificar las informaciones ya contenidas.

Sus auriculares VIWONE **REBEL** aceptan los formatos de archivos audio **WAV, MP3, WMA, FLAC y DSD.**

Los archivos audio que no son compatibles y los otros formatos no serán visibles en la aplicación móvil.

Cuando haya terminado de modificar el contenido de la memoria interna, desconecte el cable USB para que el sistema escanee nuevamente la lista de archivos y pueda reconstruir su lista de reproducción de música.

***Nota:** a reproducción de sus archivos de música en el modo de memoria interna no será disponible si la transferencia de archivos hacia su PC/MAC permanece activada.*


## RECEPCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS


### Anuncio de las personas que llaman:

Cuando entra una llamada, los auriculares señalan el nombre de la persona si se encuentra registrada en su repertorio telefónico. De no ser el caso, se anunciará el número de teléfono entrante.

El anuncio vocal toma en cuenta los nombres registrados con caracteres latinos únicamente.

Si el nombre fue registrado en otro idioma con caracteres diferentes, la llamada se señalara mediante un timbre.


La aplicación  **VIVONE PURE** permite desactivar la función “ Anuncio de las personas que llaman ” y “ Control vocal para aceptar llamadas ”.

En este caso, sus auriculares señalaran las llamadas con un simple timbre y la aceptación de la llamada será posible haciendo clic en el botón On/Off  ubicado en el lado derecho de los auriculares. Si desea rechazar una llamada, presione este mismo botón durante un segundo.

### Control vocal de la recepción de llamadas:




Cuando entra una llamada:

- Decir “ Answer ” permite contestar.
- Decir “ Ignore ” permite rechazar la llamada.


Para finalizar una llamada telefónica en curso, presione el botón On/Off  ubicado en el lado derecho de los auriculares.

## CONTROL DE LA MÚSICA CON LOS BOTONES

En modo Bluetooth o en modo de memoria interna, use los botones de los auriculares para controlar la reproducción de la música.

Es posible saltar a la canción siguiente o anterior en cualquier momento y controlar el volumen gracias a los botones +  o - , poner en pausa o reanudar la reproducción de la música gracias al botón Play/Pause , ubicado en el lado derecho de los auriculares.













## ENTRADA DE AUDIO CON CABLE

Al conectar el cable de control audio a sus auriculares  y a la fuente de música, sus auriculares cambian al modo con cable y les permite escuchar las canciones contenidas en su fuente de audio.

En este modo, los botones así que todas las funciones inalámbricas de sus auriculares se encuentran desactivadas y tiene que utilizar los botones del cable de control audio o de su fuente de música para controlar la reproducción de la música.


***Nota:*** En el modo inalámbrico, tampoco es posible cargar sus auriculares y transferir archivos nuevos. Tiene que desconectar el cable audio para poder reactivar el funcionamiento Bluetooth de sus auriculares.

Su cable de control audio tiene tres teclas de función así que un micrófono integrado para mejorar la calidad de las llamadas. El funcionamiento de las teclas depende del modelo de su smartphone.

USO DEL CABLE DE CONTROL			
	<b>REPRODUCCIÓN / PAUSA</b> PRESIONAR 1 VEZ 		<b>CONTESTAR / FINALIZAR</b> PRESIONAR 1 VEZ 
	<b>PISTA SIGUIENTE</b> PRESIONAR 2 VECES 	  	<b>COMANDO VOCAL</b> MANTENER DURANTE 3 SEGUNDOS 
	<b>PISTA ANTERIOR</b> PRESIONAR 3 VECES 		

## COMPARTIR MÚSICA CON CABLE

Sus auriculares tienen una salida audio que permite compartir el sonido usando un cable, lo cual le ofrece la posibilidad de escuchar su música de manera simultánea con otros auriculares.

Para disfrutar de la opción de música compartida, simplemente conecte un cable audio Jack 3.5 a la salida ubicada en el lado izquierdo  de su producto hacia los auriculares o hacia el dispositivo con lo cual desea escuchar la música de manera simultánea.

VIWONE.COM